

Qualität – Made in Germany.

Original Verschleißteile





Als Landmaschinenhersteller sind wir im besonderen Maße dem Umweltschutz und der Erhaltung unserer Natur verbunden.

Vorwort

Inspiziert von den zähen Nebelschwaden und damit verbundenen speckigen, klebrigen Böden der Donauebene im schwäbischen Aislingen entwickelte Josef Kerner vor über zwei Jahrzehnten ein sehr unkonventionelles Pflugzusatzgerät: den Schollencracker. Am 1.1.1999 wurde Kerner Maschinenbau als Familienbetrieb gegründet. Auch heute befindet sich die Produktion in Aislingen, mitunter um lokale Arbeitsplätze im schwäbischen Ort zu schaffen.

Heute gehört Kerner zu den führenden Unternehmen für Geräte zur Bodenbearbeitung. Der permanente Innovationsdrang und das Festhalten an den Werten einer sorgfältig bedachten eigenen Entwicklung sind auch dafür verantwortlich, dass wir unsere Kunden auf dem Weg zu neuen Entwicklungen und Produkten immer wieder miteinbeziehen. Wir arbeiten nah an der Praxis, erkennen frühzeitig Probleme und liefern innovative Lösungen.

Nur originale Verschleiß- und Ersatzteile gewährleisten maximale Leistung und tragen maßgeblich zur Langlebigkeit Ihrer Kerner Maschine bei. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Teile für Ihre Anforderungen.

Inhaltsverzeichnis

PRODUKT	SEITE
 STRATOS Ultraflachgrubber	4
 HELIX Kurzscheibenegge	6
 KERNER GRUBBER SCHARSYSTEME Erklärung	7
 KERNER SCHARSYSTEM Grubberstiel Standard geschraubt	8
 KERNER SCHARSYSTEM Schnellwechselsystem Connect 70	10
 KERNER SCHARSYSTEM Schnellwechselsystem Connect 40	13
 KERNER WALZENPROGRAMM Grubber-Crackerwalze 600 (GCW) und Einfache-Sand-Walze 600 (ESW)	16
 KERNER WALZENPROGRAMM Crackerwalze Ø 550	17
 KERNER WALZENPROGRAMM Crackerwalze Ø 650	18
 KERNER WALZENPROGRAMM Striegelwalze / Schwerstriegel	18
 KERNER ABSCHLUSSSTRIEGEL Abschlussstriegel gekröpft / gerade	19
 X-CUT SOLO Restpflanzenzerkleinerung	21
 FRONTPACKER	22
 SCHOLLENCRACKER UND MULTICRACKER	25

Stratos

ULTRAFLACHGRUBBER



ANZAHL VERSCHLEISSTEILE

	Schare	Messer kurz 012954	Messer lang 012969	Wellscheiben 021397	Schaufeln 007302
S 450	29				
S 500	33				
SA 500	32	24	24	34	14
SA 600	40		48	40	18
SA 720	48		60	50	22

ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	X-Cut Messer	500 mm lang	012954	
	X-Cut Messer	750 mm lang	012969	
	Wellscheibe	geschraubt	021397	
	Crossboard Schaufel		007302	
	Crossboard Schaufel aggressiv		062189	
	Schnellwechselgänsefußschar	180/8	009190	
	Schnellwechselgänsefußschar	230/8	009197	

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Schnellwechselgänsefußschar	225/8 Hartmetall	080035	
	Schnellwechselschar	60/25	003041	
	Gänsefußschar für Federzinken 70/12	185/6 geschraubt	000536	012062 (2 Stk)
	Gänsefußschar für Federzinken 70/12	230/6 geschraubt	030996	012062 (2 Stk)
	Schmalschar für Federzinken 70/12	60/10 geschraubt	009432	012062 (2 Stk)
	Gänsefußschar für Federzinken 80/12	200/8 geschraubt	068016	066798 (2 Stk)
	Gänsefußschar für Federzinken 80/12	250/8 geschraubt	066036	066798 (2 Stk)
	Schmalschar für Federzinken 80/12	65/6 geschraubt	062047	066798 (2 Stk)
	Gänsefußschare für Federzinken	200/8 geschraubt Hartmetall	070087	074069 (2 Stk)
	Schmalschar für Federzinken	60/25 geschraubt Hartmetall	070086	DIN 608 - M10x70 (2 Stk)



Helix

KURZSCHEIBENEGGE



ANZAHL VERSCHLEISSTEILE

	Prallstriegel				
	Scheibe gezackt 020369	Scheibe gerade 067332	Spatenscheibe 027765	Striegel links 031868	Striegel rechts 031869
H 300	20	2	1	11	11
H 450	32	2	1	17	17
H 550	40	2	1	21	21
HA 500	36	2	1	20	20
HA 600	44	2	1	24	24

ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer
	Hohlscheibe	Ø 560 fein gezackt	020369
	Scheibe gerade	Ø 560 fein gezackt	067332
	Spatenscheibe	Ø 560 8-fach	027765
	Striegelzinken links	Ø 12 links gebogen	031868
	Striegelzinken rechts	Ø 12 rechts gebogen	031869



Kerner Grubber Scharssysteme

ERKLÄRUNG ZUM AUFBAU DER SCHARSYSTEME

Kerner bietet eine Vielzahl an Scharvarianten an. Somit können Sie genau die richtigen Werkzeuge für Ihren Einsatz wählen. In den nachfolgenden Rubriken sehen Sie genau, welche Verschleißteile Sie an Ihr bestehendes Kerner Scharsystem montieren können.



WELCHES SCHARSYSTEM IST AN IHRER MASCHINE VERBAUT?



Grubberstiel Standard geschraubt

Es ist kein Adapter auf dem geschmiedetem Grubberstiel montiert. Der Flügel wird direkt auf den Stiel geschraubt.



Schnellwechselsystem Connect 70

Unten am Grubberstiel ist ein Adapter mit einer Breite von ca. 70mm montiert. Der Schnellwechselflügel wird von hinten mit einem zusätzlichen Keil fixiert.



Schnellwechselsystem Connect 40

Unten am Grubberstiel ist ein Adapter mit einer Breite von ca. 40mm montiert. Der Schnellwechselflügel wird auf die unteren vier Haken montiert.

Kerner Scharsystem

GRUBBERSTIEL STANDARD GESCHRAUBT

ANZAHL ZINKEN GRUBBER

Grubber	Zinken				
G 260	6	KAL 300	10	KAS 660	22
G 300	7	KAL 420	14	KAS 720	24
G 380	9	KAL 480	16		
G 470	11			C 250	8
G 550	13	KA 420	14	C 300	10
		KA 480	16	C 450	14
		KA 540	18	C 500	16
K 250	8	KA 600	20		
K 300	10	KA 720	24	X4 460	17
K 360	12			X4 520	19
K 420	14	KAS 480	16	X4 570	21
K 480	16	KAS 540	18	X4 620	23
K 540	18	KAS 600	20		



ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Universal-Schmalschar (50x20)	Wendeschar geschraubt	10-92.060	608.12.60 (2x) inkl. Mutter
	Scharspitze	100/12	10-92.229	5713.16.40 inkl. Mutter
		100/12 hartbeschichtet	10-92.344	5713.16.40 inkl. Mutter
	Scharspitze	120/12	02-92.237	5713.16.40 inkl. Mutter
		120/12 hartbeschichtet	02-92.238	5713.16.40 inkl. Mutter
	Flügelschar	450/10 (G 260 - G 550)	02-92.276	608.12.60 inkl. Mutter
	Flügelschar	480/10 (G 400 - G 600)	02-92.275	608.12.60 inkl. Mutter
	Flügelschar	320/10	10-93.809	608.12.60 inkl. Mutter
	Leitblech	100/8	02-92.274	608.12.65 inkl. Mutter

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Leitblech rechts	100/8 gedreht links	02-005.125	608.12.65 inkl. Mutter
	Randleitblech rechts	(nur ohne Randblech)	02-005.119	608.12.65 inkl. Mutter
	Leitblech links	100/8 gedreht rechts	02-005.126	608.12.65 inkl. Mutter
	Randleitblech links	(nur ohne Randblech)	02-005.118	608.12.65 inkl. Mutter

SCHOLLENTEILER

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Schollenteiler	Befestigung am Grubberstiel	02-016.101	931.10.55

Kerner Scharssystem

SCHNELLWECHSELSYSTEM CONNECT 70

ANZAHL ZINKEN GRUBBER

Grubber	Zinken				
G 260	6	KAL 300	10	KAS 660	22
G 300	7	KAL 420	14	KAS 720	24
G 380	9	KAL 480	16		
G 470	11			C 250	8
G 550	13	KA 420	14	C 300	10
		KA 480	16	C 450	14
		KA 540	18	C 500	16
		KA 600	20		
K 250	8	KA 720	24	X4 460	17
K 300	10			X4 520	19
K 360	12			X4 570	21
K 420	14	KAS 480	16	X4 620	23
K 480	16	KAS 540	18		
K 540	18	KAS 600	20		



ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Scharspitze	80/14	10-92.230	5713.16.40 inkl. Mutter
		80/14 hartbeschichtet	10-92.236	5713.16.40 inkl. Mutter
	Scharspitze	80/25 Hartmetallplatten	008352	5713.16.40 inkl. Mutter
	Scharspitze	80/20 konisch	10-92.235	5713.16.40 inkl. Mutter
	Scharspitze	100/12	10-92.229	5713.16.40 inkl. Mutter
		100/12 hartbeschichtet	10-92.344	5713.16.40 inkl. Mutter
	Scharspitze	120/12	02-92.237	5713.16.40 inkl. Mutter
		120/12 hartbeschichtet	02-92.238	5713.16.40
	Schnellwechselfügel	80/14	033466	
		80/14 hartbeschichtet	060771	
	Schnellwechselfügel	80/25 Hartmetallplatten	008353	

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Schnellwechselfügel	100/12	021764	
		100/12 hartbeschichtet	061206	
	Schnellwechselfügel	120/12	069562	
		120/12 hartbeschichtet	079186	
	Schnellwechselfügel	320/10	10-005.300	
		320/10 hartbeschichtet	10-005.305	
	Schnellwechselfügel	380/10	10-005.306	
	Schnellwechselfügel	450/10	02-005.900	
	Schnellwechselfügel	480/10	02-805.900	
	Leitblech	80/8	004412	608.12.65 inkl. Mutter
		80/8 hartbeschichtet	10-92.346	608.12.65 inkl. Mutter
	Leitblech lang	80/8	10-92.347	608.12.65 inkl. Mutter
		80/8 hartbeschichtet	10-92.348	608.12.65 inkl. Mutter
	Leitblech links	80/8 gedreht rechts	10-005.126	608.12.65 inkl. Mutter
	Leitblech rechts	80/8 gedreht links	10-005.125	608.12.65 inkl. Mutter
	Leitblech	100/8	02-92.274	608.12.65 inkl. Mutter
	Leitblech rechts	100/8 gedreht links	02-005.125	608.12.65 inkl. Mutter
	Randleitblech rechts	(nur ohne Randblech)	02-005.119	608.12.65 inkl. Mutter

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Leitblech links	100/8 gedreht rechts	02-005.126	608.12.65 inkl. Mutter
	Randleitblech links	(nur ohne Randleitblech)	02-005.118	608.12.65 inkl. Mutter
	Adapter	Kerner Connect 70 Standard	10-005.100	
	Adapter	Kerner Connect 70 Überlast	10-605.100	

SCHOLLENTLEILER

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Schollenteiler	Befestigung am Grubberstiel	02-016.101	931.10.55

Kerner Scharssystem

SCHNELLWECHSELSYSTEM CONNECT 40

ANZAHL ZINKEN GRUBBER

Grubber	Zinken	KAL 300		KAS 660	
G 260	6	KAL 420	14	KAS 720	24
G 300	7	KAL 480	16		
G 380	9			C 250	8
G 470	11	KA 420	14	C 300	10
G 550	13	KA 480	16	C 450	14
		KA 540	18	C 500	16
K 250	8	KA 600	20		
K 300	10	KA 720	24	X4 460	17
K 360	12			X4 520	19
K 420	14	KAS 480	16	X4 570	21
K 480	16	KAS 540	18	X4 620	23
K 540	18	KAS 600	20		



ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Scharspitze	55/25 Hartmetallplatten	072820	5713.16.70 inkl. Mutter
	Scharspitze	80/14	10-92.230	5713.16.70 inkl. Mutter
		80/14 hartbeschichtet	10-92.236	5713.16.70 inkl. Mutter
	Scharspitze	80/25 Hartmetallplatten	008352	5713.16.70 inkl. Mutter
	Scharspitze	100/12	10-92.229	5713.16.70 inkl. Mutter
		100/12 hartbeschichtet	10-92.344	5713.16.70 inkl. Mutter
	Scharspitze	120/12	02-92.237	5713.16.70 inkl. Mutter
		120/12 hartbeschichtet	02-92.238	5713.16.70 inkl. Mutter
	Schnellwechselscharspitze	55/15	061204	
		55/15 hartbeschichtet	061205	
	Schnellwechselscharspitze	80/14	033466	
		80/14 hartbeschichtet	060771	

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Schnellwechselscharspitze	80/25 Hartmetallplatten	008353	
	Schnellwechselscharspitze	100/12	021764	
		100/12 hartbeschichtet	061206	
	Schnellwechselscharspitze	120/12	069562	
		120/12 hartbeschichtet	079186	
	Schnellwechselflügel	290/10	018839	
		290/10 hartbeschichtet	040193	
	Schnellwechselflügel	320/10	007647	
		320/10 hartbeschichtet	015264	
	Schnellwechselflügel	380/10	021893	
	Schnellwechsellleitblech	55/8	011557	
		55/8 hartbeschichtet	014996	
	Schnellwechsellleitblech	55/8 gedreht links	026064	
	Schnellwechsellleitblech	55/8 gedreht rechts	026065	
	Schnellwechsellleitblech	80/8	011605	
		80/8 hartbeschichtet	014997	
	Schnellwechsellleitblech	80/8 gedreht links	026062	
	Schnellwechsellleitblech	80/8 gedreht rechts	026063	
	Verschleiß- und Schmutzschutz	f. Adapter Connect 40 (ohne Flügel)	072466	

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Adapter	Adapter Connect 40	026278	
	Zwischenadapter	Adapter für Gänsefußschar Connect 40	062048	
	Gänsefußschar*	360/8	065624	608.12.40 (2 Stk) inkl. Mutter
		420/8	062042	608.12.40 (2 Stk) inkl. Mutter
	Gänsefußschar*	480/8	073723	608.12.40 (2 Stk) inkl. Mutter
		60/8	062141	
	Schnellwechsellleitblech*	60/8	062141	

* Um die Gänsefußschar und das Schnellwechsellleitblech montieren zu können, muss der Zwischenadapter (Artikelnummer 062048) vorhanden sein.

SCHOLLENTEILER

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Schollenteiler	Befestigung am Grubberstiel	02-016.101	931.10.55

Kerner Walzenprogramm

GRUBBER-CRACKERWALZE 600 (GCW) UND EINFACHE-SAND-WALZE 600 (ESW)



ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer
	Zwischenmesser	(Standard) für Walze	02-012.202
	Messer mit Kufe	(Überlastsicherung) für Walze	02-612.211

Kerner Walzenprogramm

CRACKERWALZE Ø 550



ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Messer mit Kufe	Standard	04-032.250	603.12.30
		Standard hartbeschichtet	04-032.253	603.12.30
	Messer mit Kufe	für Klemmhalter	04-500.225	603.12.30
		für Klemmhalter hartbeschichtet	04-500.227	603.12.30
	Kunststoffabstreifer	inkl. Schraube, Scheibe, Mutter	017246	

WORAUF MÜSSEN SIE BEI DEN MESSERN MIT KUFEN ACHTEN?



Messer mit Kufe Standard

Das Standard Messer wird an der geschweißten Messerschiene angeschraubt.



Messer mit Kufe für Klemmhalter

Das Messer wird an den geschraubten Klemmhalter angeschraubt (siehe Abbildung oben).

Kerner Walzenprogramm

CRACKERWALZE Ø 650




ARTIKEL


Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Messer mit Kufe	hartbeschichtet	04-600.210	603.12.30
	Kunststoffabstreifer	Breite 48, inkl. Schraube, Scheibe, Mutter	017246	
	Kunststoffabstreifer	Breite 77, inkl. Schraube, Scheibe, Mutter	019017	

Kerner Walzenprogramm

STRIEGELWALZE / SCHWERSTRIEGEL




ARTIKEL


Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer
	Striegelzinken	für Schwerstriegel Ø 16	066583
	Striegelzinken	für Striegelwalze Ø 9,5	073692

Kerner Abschlussstriegel

ABSCHLUSSSTRIEGEL GEKRÖPFT / GERADE



ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer
	Striegelzinken	Striegelzinken gerade Ø12	005150
	Striegelzinken	Striegelzinken links Ø12	11-004.460

ANZAHL MESSER FÜR WALZEN ALLGEMEIN

GALAXIS

Typ	Anzahl Messer
260	19
300	23
380	35
470	37
550	43

KOMET/KAL

Typ	Anzahl Messer
300	23
420	35
480	39
540	43

KOMET/KA

Typ	Anzahl Messer
420	34
480	38
540	42
600	46

KOMET/KAS

Typ	Anzahl Messer
480	36
540	42
600	48
720	58

MULTICRACKER

Typ	Anzahl Messer
400	30
450	34
500	38
550	42
600	46

CORONA

Typ	Anzahl Messer	12,5	15
250	19		17
300	23		19
450	43		29
500	47		33

X4

Typ	Anzahl Messer
460	36
520	42
570	46
620	50

STRATOS S

Typ	Anzahl Messer
450	29
500	33

STRATOS SA

Typ	Anzahl Messer	12,5	15
500	39		31
600	49		39
750	57		47

CRACKERWALZE

Typ	Anzahl Messer
0,5	3
0,75	5
1	7
1,25	9
1,5	11
1,75	13
2	15
2,125	16
2,25	17
2,375	18
2,5	19
2,625	20
2,75	21
3	23
3,25	25
3,5	27
3,75	29
4	31
4,25	33
4,5	35

HELIX HA

Typ	Anzahl Messer	12,5
500	42	
600	50	

HELIX H

Typ	Anzahl Messer	GCW 600	GCW 601/ESW	CW 651
300	23	19	19	
450	37	31	30	
550	45	37	36	

SCHWERSTRIEGEL

Typ	Anzahl Zinken
250	13
300	15
450	23
500	25

STRIEGELWALZE

Typ	Anzahl Zinken
300	140
450	220
500	240

X-Cut Solo

RESTPFLANZENZERKLEINERUNG



ANZAHL VERSCHLEISSTEILE

	Messer lang 012969	Messer kurz 012954	Wellscheiben 021397	Wellscheiben mit Schneidscheiben 037047
300	32		19	1
450	48		26	4
500	32	32	30	4
600	64		36	4
750	80		44	4

ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer
	X-Cut Messer	500 mm lang	012954
	X-Cut Messer	750 mm lang	012969
	Wellscheibe	geprägt Ø 400	021397
	Wellscheibe mit Messer	geprägt Ø 400	037047

Frontpacker



ANZAHL VERSCHLEISSTEILE

	Messeregge						
	Federzinken Crossboard	Messer rechts 03-013.201	Messer gerade 03-013.301	Messer links 03-013.101	PCW doppelt	CW	ICW
250	13	8	4	8	38	19	19
300	15	10	4	10	46	23	23
400 starr	24	14	4	14	62	31	31
400	21	14	4	14	58	29	29
450	23	16	4	16	66	33	33
500	25	18	4	18	74	37	37
550	27	20	4	20	82	41	41
600	29	22	4	22	90	45	45

VORWERKZEUGE

MESSEREGGE



FEDERZINKENEGGE




CROSSBOARD



VERSCHIEDENE WALZENTYPEN

PCW



ICW



CW55



ARTIKEL

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Messer links	für Messeregge	03-013.101	933.12.35
	Messer rechts	für Messeregge	03-013.201	933.12.35
	Messer gerade	für Messeregge	03-013.301	933.12.35

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Federzinken komplett	mit Schar und Schraube	03-010.100	
	Doppelfeder		03-010.09	
	Schar		03-010.200	076460
	Schaufel für Crossboard		007302	

PCW

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	V-Messer	für Walze	03-018.101	933.10.30

ICW

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Messer mit Kufe	für FPcw 65	03-100.305	603.12.30
	Kunststoffabstreifer für CW	inkl. Schraube, Scheibe, Mutter	017246	

CW55

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schrauben
	Messer mit Kufe	für Klemmhalter	04-500.225	603.12.30
		für Klemmhalter hartbeschichtet	04-500.227	603.12.30
	Kunststoffabstreifer für CW	inkl. Schraube, Scheibe, Mutter	017246	

Schollencracker und Multicracker



SCHOLLENCRACKER

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer
	Messer links	Fahrtrichtung links	01-015.1000
	Messer rechts	Fahrtrichtung rechts	01-016.1000

MULTICRACKER

Produktabbildung	Benennung	Beschreibung	Artikelnummer	Passende Schraube
	Räumer kurz		05-007.610	603.12.30
	Räumer lang		05-007.570	603.12.30
	Hohlscheibe		12-1954.18	
	Federzinken komplett	mit Schar und Schraube	03-010.100	
	Doppelfeder		03-010.09	
	Schar		03-010.200	076460
	V-Zustreicher		05-009.200	

HINWEIS

Alle Ersatzteillisten zu den Maschinen finden Sie auf unserer Website unter [kerner-maschinenbau.de/downloads](https://www.kerner-maschinenbau.de/downloads).



Kontakt

Zentrale	Tel.: 09075 9521-0 Fax: 09075 9521-20 E-Mail: info@kerner-maschinenbau.de
Ersatzteillager	Tel.: 09075 9521-21 E-Mail: ersatzteillager@kerner-maschinenbau.de
Benedikt Straub Service/Garantie	Tel.: 0151 54507588 E-Mail: benedikt.straub@kerner-maschinenbau.de
Tobias Kerner Kaufmännischer Geschäftsführer	Tel.: 09075 9521-12 E-Mail: tobias.kerner@kerner-maschinenbau.de
Ludwig Kirner Technischer Geschäftsführer	Tel.: 09075 9521-170 E-Mail: ludwig.kirner@kerner-maschinenbau.de
Jürgen Gerstmeier Vertriebsleitung	Tel.: 09075 9521-11 E-Mail: juergen.gerstmeier@kerner-maschinenbau.de
Tamara Pecher Vertriebsinnendienst	Tel.: 09075 9521-10 E-Mail: tamara.pecher@kerner-maschinenbau.de

Wir sind
gerne für
Sie da!

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.kerner-maschinenbau.de. Irrtümer oder Druckfehler bleiben vorbehalten.

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingte Abweichungen sind möglich.



Besuchen Sie uns auch online!

[WWW.KERNER-MASCHINENBAU.DE](https://www.kerner-maschinenbau.de)

Kerner Maschinenbau GmbH

Gewerbestr. 3 · 89344 Aislingen
Telefon 09075 9521-0
Telefax 09075 9521-20

WWW.KERNER-MASCHINENBAU.DE

Version 01 · 08/21